EASY PAD 与 FL Studio 连接

- 1、先用 MIDI 设备自带的 USB 线插上电脑和 MIDI 设备。
- 2、打开FL Studio 软件。
- 3、选择 选项—MIDI 设置,如图:



4、然后在弹出来的对话框里,选择如下图:



- (1) 输出项选择 Microsoft GS 波表软件合成器
- (2) 发送主控同步打勾
- (3) 输入项选择 USB Audio Device
- (4) 启用打勾
- 5. 匹配推子和旋钮
 - (1).打开混响器主控面板



(2).推子和 MIDI 设备的匹配,在混响器---主控上,把光标放 在所要设置的推子上,然后点击鼠标右键,选择连接到控制器。



这个时候你推动一下你想要匹配的推子就可以了。

(3) 旋钮的匹配,把光标放在所要设置的旋钮上,然后点击鼠标 右键,选择连接到控制器



这个时候你转动一下你想要匹配的旋钮就可以了。

6. 匹配 PAD

(1).在样式1界面栏中,将光标放在需要更改的项目栏,右键鼠标,选择替换—FPC

		插件数据库 插件选择器	ReWired Sakura
++ ■ 今■ /> ● 样式 1- • ● ● ● FPC ● 钢琴窗P 重命名/颜色R		分层 音频剪辑 自动控制剪辑 采样器 TS404 bassline 合成器 语音合成器	Sawer SimSynth Slicex SynthMaker Sytrus Toxic Biohazard
全部	设置图标 >	3x Osc	Wasp Wasp XT
	✓ 自我剪切[]	Autogun	Wave Traveller
	编辑(E) >	BassDrum	
	每2步填充 每4步填充 每8步填充	BooBass Dashboard DirectWave	
	插入() >	Drumaxx	
2.900 (PR)	替換・	DrumPad	
拉 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000 Per 1000	FL Keys FL Slaver	
玉玉玉花		FPC	
000	000	Fruit Kick	
101010	101010	Fruity Dance	
		Fruity DrumSynth Live	
		Fruity DX10	
	an an an	Fruity Envelope Controller	
		Fruity Keyboard Controller Fruity Slicer Fruity Soundfont Player Fruity Video Player	

(2) 在弹出的界面里选择鼓垫—为整个音色库映射音符

← FPC (FPC)						
27 2		目录库		Midi Loop 🕞 < Fpc	Polka 10	
▲ 鼓垫 1/32 ▶ ▼ Sid	eStick		S 🚺 Scale Vol	Midi Note C4 Cut	Cut By (Jutput
前近	音色库 A	音色库 B	Spread Even			
专入 预署	2 Kick Drum	18	Constitution			
保存预置	3. Closed Hat	10.		- Innontenneten	ապատաւթուութ	mmm.
	4 Tombourine	20				1
导入 DirectWave 程序	5 Spare 1	21			annihaanna lanaaalis	minini
EH.	6 Spare 2	22				ter a la constante de la const
保存整个套细为鼓热预置	7 Open HiHat	23	Q			
保存所有波形文件	8 Pedal Hi Hat	24			umhuumhuumh	mmini.
导出套组为 SFZ 文件	9. Hi Tom	25.				
导出套组为 FL Mobile 乐器	10. Mid Tom	26.	1	1		olur
音符	11. Lo Tom	27.	/		—i	ne
布局	12. Floor Tom	28.	/	n .	à	
保存音符布局	13. Crash	29.	io n		MENA .	► P
载入音符布局	14. Lite Crash	30. Vav	St at	T DEC SUS REL	FREEZE 🔘 STIAP 🔾	SLIDE 💽
	15. Lite Ride	31.				
/ / 登 / 百巴件吠射首付	16. Ride Bell	32.				

这时候敲 MIDI 设备上的 PAD1-16 分别与软件的匹配即可。

7. 匹配 PITCH 和 MOD

(1).点击通道设置里的功能选项



(2). PITCH 和 PAND MINI 设备的匹配,把光标放在 PITCH 旋钮上,然后点击鼠标右键,选择连接到控制器。



这个时候你按一下 PANDA 上的 PITCH UP 或者 PITC DOWN (或者 PANDA 上的 PITCH 滑轮))就可以了。

(3) MOD 的匹配,把光标放在 MODY 旋钮上,然后点击鼠标右键,选择连接到控制器



这个时候你按一下 PANDA 上的 MOD 按键(或者 PANDA 上的 MOD 滑轮),就可以了。

7. 如果你的 MIDI 设备是 MIDI 键盘,这个时候你选择通道—添加 —Fruituy DX10 就可以把键盘调出来。

